วิธีการใช้ Noise Function ในการคำนวณระดับเสียงเฉลี่ย



กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

กรมควบคุมมลพิษ

1. ดาวน์โหลดไฟล์



2. ดำเนินการให้ฟังก์ชั่นคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย สามารถทำงานได้บนโปรแกรม Microsoft Excel

วิธีที่



2. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel



2. ดำเนินการให้ฟังก์ชั่นคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย สามารถทำงานได้บนโปรแกรม Microsoft Excel



วิรีที่

2. เปิดโปรแกรม Microsoft Excel



2. ดำเนินการให้ฟังก์ชั่นคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย สามารถทำงานได้บนโปรแกรม Microsoft Excel



3. ใช้งานฟังก์ชั่นคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย

